


air
air f



especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
air f - 9,8 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção


leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


1. mantenha o cabo da tomada preso na haste (h3) até o final da instalação.



5. alimente a luminária ligando a tomada na rede elétrica.




2. rosqueie a haste (h1) na luminária puxando o cabo excedente no inferior da haste (h1).



6. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.



3. rosqueie a haste (h1) na luminária puxando o cabo excedente no inferior da haste (h1).



4. mantendo o cabo da haste (h3) passando pelo orifício conforme a imagem acima, gire todo o conjunto da luminária na base (ba1).

