


manual do usuário

raw

raw t
mini raw t



especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
raw t - 7,0 kg
raw t color - 5,3
raw t black wood - 7,0 kg
raw t all white - 5,3 kg
raw t all black - 5,3 kg
mini raw t - 5,3 kg
mini raw t color - 4,8 kg
mini raw t black wood - 5,3 kg
mini raw t all white - 4,8 kg
mini raw t all black - 4,8 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 corpo
1 cúpula

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


lumini.com.br

instalação passo a passo


1. posicione a cúpula (cl1) no corpo (co1).



2. aperte a bucha recartilhada (br1) no difusor (df1)



3. alimente a luminária ligando a tomada (to1) na rede elétrica.



4. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.

ligue a luminária utilizando o interruptor (ipm1).

