

# mesa lateral sampa 250 h400

design fernando prado

mesa lateral sampa está disponível em três tamanhos, peça de desenho simples e versátil é ideal para compor ambientes como salas ou quartos.

## informações técnicas

equipamentos

controle

instalação

IP  
20

## acabamentos e cores

cores


	rosa médio		marinho
	rosa nude		cinza areia
	vermelho		amarelo
	terracota		off black
	titânio		laranja
	verde selva		branco txt
	verde sálvia		azul médio
	off white		azul sp
	champagne		bege
	cinza médio		verde índico
	corten		grafite txt
	preto txt		carbono
	goiaba		azul petróleo

## vista lateral

dimensões em milímetros

**lumini**

mesa lateral  
sampa 250 H  
400



folha  
1/1

escala  
1:5

data  
29/07/2021

desenhista  
luciano garcia


aprovação  
edmilson

revisões  
29/07/2021

## vista superior


dimensões em milímetros

para maiores informações,  
consulte a área técnica  
produto@lumini.com.br



## mesa lateral sampa

mesa lateral sampa 250 h400  
mesa lateral sampa 320 h500  
mesa lateral sampa 400 h600



### especificações técnicas

fonte de luz  
inexistente

índice de proteção  
IP20 - luminária para uso interno

peso  
mesa lateral sampa 250 h400 - 2,75 kg  
mesa lateral sampa 320 h500 - 3,97 kg  
mesa lateral sampa 400 h600 - 5,40 kg

cuidados com o produto  
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

### instalação

conteúdo da embalagem  
1 peça

informações importantes  
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

### atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

# instalação passo a passo

1. posicione a mesa (ms1) no local desejado.

