



micro concentra

micro concentra r e
micro concentra 4 e



especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
micro concentra r e - 0,13 kg
micro concentra 4 e - 0,13 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


instalação passo a passo

micro concentra r


1.1 faça um nicho no forro conforme o modelo do produto na tabela.
micro concentra r e - nicho = Ø35mm



2.1 segurando as molas de fixação, encaixe a luminária (lu1) no nicho.




3.1 a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.




micro concentra 4 e

1.2 faça um nicho no forro conforme o modelo do produto na tabela.
micro concentra 4 e - nicho = Ø35mm



2.2 segurando as molas de fixação, encaixe a luminária (lu2) no nicho.



3.2 a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

